



MINIAIR 2

PASO 5. ARMADO Y DESARMADO EN REMOTO

MiniAir 2

Paso 5. Armado y Desarmado en Remoto

En primer lugar, configura el panel como se indica a continuación:

- 1** - Configura un interruptor de llave momentáneo/con enclavamiento - consulta la guía del fabricante
- 2** - Conecta OUT (cable naranja) al interruptor de llave momentáneo/con enclavamiento del panel
- 3** - Configura una salida programable desde el panel para Activar (conmutar a masa) cuando el panel esté armado y se desactive cuando esté desarmado - consulte la guía del fabricante
- 4** - Conecta la salida programable a IN (cable blanco) en el MiniAir 2

Nota: Puede ser necesario un relé cuando se configura un panel con un interruptor de llave con enclavamiento

En segundo lugar, configura la App:

- 1** - Habilita el informe de apertura/cierre en el panel
- 2** - Activa el armado/desarmado desde el menú de configuración de la aplicación My Home Alarm
- 3** - Solicitar al cliente que introduzca un pin remoto de su elección
- 4** - Armar/desarmar desde el teclado del panel en 2 minutos para completar la sincronización