


# Lijnfout DualCom Pro Range

## DigiAir Pro: Single Path Lijnfout

Diverse profielen gebruiken: Line Fault SP SO (Lijnfout Dual Path, dual uitgang).

(Het is aan de monteur om te kiezen in welke zone van het paneel de lijnfout aansluitingen worden aangesloten).

Lus tussen RTN en 1A.



## GradeShift Pro: Dual Path Line Fault

Diverse profielen gebruiken: Line Fault DP DO (Lijnfout dual path, dual uitgang).

(Het is aan de monteur om te kiezen in welke zone van het paneel de lijnfout aansluitingen worden aangesloten).

Lus tussen RTN en 1A.

