








# DualCom Pro 2 LEDs Kleuren Status Handleiding

Na de inbedrijfstelling keert het apparaat terug naar de normale modus.  
Enkel LED 3 dient zichtbaar te zijn.









## LED 3

	Continu rood = Fout gevonden op het apparaat (geen inbedrijfstelling uitgevoerd)
	Knippert oranje = Slechts één pad functioneert op het dual path-systeem en het apparaat verzendt of ontvangt momenteel gegevens (pdp-context actief)
	Continu oranje = Slechts één pad functioneert op het dual path-systeem, maar het is in staat om gegevens te verzenden en te ontvangen
	Knippert groen = Geen fouten gevonden en het apparaat verzendt of ontvangt momenteel gegevens (pdp-context actief)
	Continu groen = Geen belangrijke fouten gev

Klik op de A-toets om de connectiviteitstatus te bekijken.

## LED 1

## LED 2

	Knippert rood = Geen signaal / simkaart niet gereed of LAN niet verbonden		Knippert rood = Geen signaal / simkaart niet gereed of LAN niet verbonden
	Knippert oranje = Registreren / Slecht bruikbaar signaal / LAN verbonden maar onmogelijk om data te verzenden		Knippert oranje = Registreren / Slecht bruikbaar signaal / LAN verbonden maar onmogelijk om data te verzenden
	Knippert groen = Signaal is goed (3/10) maar kan beter		Knippert groen = Signaal is goed (3/10) maar kan beter
	Continu groen = Signaal 4/10 (of meer) of LAN verbonden		Continu groen = Signaal 4/10 (of meer) of LAN verbonden