Smart Reporting
Options de configuration

Smart Reporting offre aux installateurs le choix entre 5 différentes options pour configurer le rapport des défaillances de transmission auprès de la centrale de télésurveillance. Smart Reporting offre la possibilité de retarder le signalement d'une défaillance d'une seule transmission. Ces options sont :

Options	Détails
Retard de classe (Recommandé pour les systèmes d'alarme incendie)	Si un seul canal est défaillant, l'alarme est transmise au CRA en fonction de la classe de risque sélectionnée. Par exemple, DP1 rapportera la défaillance d'un canal dans les 25 heures. Si un autre rapport est reçu pendant cette période, il est immédiatement transmis au CRA.
Résidentiel/Société (No Op/Cl)	Si un seul canal tombe en panne, il est conservé selon les horaires normaux, seule la notification est envoyée au CRA entre 9h00 et 18h00.
On / Off, ou 96 heures	La défaillance d'un seul canal est d'abord retenue en fonction de la classe de risque, mais n'est transmise que si le système est éteint, avec un maximum de 96 heures après l'alarme.
Société	La défaillance d'un seul canal est d'abord retenue en fonction de la classe de risque, mais elle sera transmise lorsque le système est éteint ou lorsque l'heure de 9h00 est passée (avec un maximum de 96 heures après l'alarme). (Le système doit signaler les entrées/sorties pour que cela fonctionne, sinon, sélectionnez le délai de classe).
Désactivé	Smart Reporting désactivé (non recommandé).

Pour sélectionner l'option appropriée à votre installation, rendez-vous dans la section My Base CSL Live ou dans Appli My Base. Sélectionnez le dispositif que vous souhaitez personnaliser et cliquez sur le menu encerclé ci-dessous :



CSL Benelux B.V.
Looskade 20
6041LE Roermond
Nederland

T +31 (0) 8847 477 44
E sales-eu@csl-group.com
W www.csl-group.com/nl
@CSLBenelux

K.v.K 37139202

CSL2177V1 12042022

© Copyright CSL Group

Un menu de sélection apparaît, dans lequel vous choisissez "SMART REPORTING":



Un menu de sélection apparaît alors, vous donnant les 5 options pour configurer Smart Reporting :



Sélectionnez l'option qui vous convient et cliquez sur le bouton " SAUVEGARDER LES MODIFICATIONS " pour terminer le processus :